

1. Pour la purge des freins,
voir 34 00 046
 - N'exécuter le cycle de purge qu'après une intervention touchant à l'hydraulique ABS - voir Système de Diagnostic BMW, option de sélection 50.
2. Enfoncer la pédale de frein à fond et la maintenir dans cette position.
3. Brancher le flexible de purge avec un flacon de récupération sur la soupape de purge. Ouvrir la soupape de purge du frein de la roue, en commençant par la roue arrière droite.
4. Relâcher la pédale de frein et l'actionner env. 10 fois à fond. Une fois que plus aucune bulle d'air ne s'échappe, maintenir la pédale de frein en position enfoncée à fond, puis refermer la soupape de purge. Relâcher ensuite la pédale de frein.
5. Répéter les opérations décrites aux points 2 à 4 pour la roue arrière gauche.
6. Répéter les opérations décrites aux points 2 à 4 pour la roue avant droit.
7. Répéter les opérations décrites aux points 2 à 4 pour la roue avant gauche.