



BMW 1 (F20, F21) 114d N47 D16A 2012 -

Système de surveillance de pression des pneus Avec iDrive

Général	
Une réinitialisation est nécessaire après ce qui suit:	
	
Vérification/réglage de la pression des pneus	
Remplacement d'un(e) ou plusieurs pneus/roues	
Réinitialiser le système de surveillance de pression des pneus	
Pour réinitialiser avec l'interrupteur de l'affichage multimédia	
Mettre le contact	
Sélectionner 'RÉGLAGES VÉHICULE'	
Sélectionner 'RDC'	
Sélectionner 'Reset' (Réinitialisation) du menu	
Couper l'allumage	