



Frigorigène aspiré du climatiseur.  
Déposer le radiateur d'eau.  
Déposer la cassette.



Déclipser tous les refroidisseurs de la cassette.

1. Refroidisseur d'huile moteur
2. Radiateur d'huile de servodirection
3. Refroidisseur d'huile de boîte
4. Condenseur du climatiseur



#### Uniquement E52 :

Déclipser le condenseur (1) et le déposer dans le sens de la flèche.