




BMW 1 (F20, F21) 114d N47 D16A

2012 -

Système de surveillance de pression des pneus Sans iDrive

Général	
Une réinitialisation est nécessaire après ce qui suit:	
Vérification/réglage de la pression des pneus	
Remplacement d'un(e) ou plusieurs pneus/roues	
Réinitialiser le système de surveillance de pression des pneus	
Mettre le contact	
Presser sur le bouton de réinitialisation	
	
Patienter 4 secondes	
Le témoin d'avertissement du système de surveillance de pression des pneus (TPMS) s'allume	
Pendant 4 secondes	
Couper l'allumage	