
**Attention !**

Respecter les instructions concernant la protection contre les endommagements électrostatiques (protection contre la décharge électrostatique) !



Déposer l'écrou (1) et décrocher la tige articulée (2).

*Remarque pour la repose :*

Remplacer l'écrou autobloquant.

Couple de serrage 37 14 3AZ .


Déposer les vis (4).

Retirer le capteur d'assiette et débrancher le connecteur (3).

*Remarque pour la repose :*

Le levier du capteur (5) doit être orienté vers la roue avant gauche en partant du capteur d'assiette.

Couple de serrage 37 14 1AZ .

**Au terme du montage :**

- Vérifier le réglage des projecteurs ; le corriger le cas échéant